

*인터페이스USB일경우
스캐너로 상단부터
리딩하시면 됩니다.
(RS232C바코드제외)

*인터페이스RS232C일경우
스캐너로 상단부터
리딩하시면 됩니다.
(RS232C바코드포함)



Set All Defaults



Scan Options



<DATA> <SUFFIX>



Enter



Enable Code 93




Enable Codabar



*Enable Interleaved 2 of 5



I 2 of 5 - Any Length



Standard RS-232¹